

MONTAGEHANDLEIDING

Horgordijn Unique

plaatsbepaling

Bij naar buitendraaiende deuren:
De bevestigingsstrip binnen op het kozijn monteren.

Bij naar binnen draaiende deuren:
De bevestigingsstrip buiten op het kozijn monteren.

maat opmeten

Breedte: meet de in de dag maat van het kozijn en tel hierbij 70 mm op. Dit is de zaagmaat voor de bevestigingsstrip.

Hoogte: hang het horgordijn op het kozijn en snij of knip het gaas af op 5 mm van de dorpel.

montage

Teken de plaats van de montagehoeken en tussenstukken af op het kozijn. Boor eventueel de gaten voor. Monteer de montagehoeken en tussenstukken op het kozijn. Zaag de bevestigingsstrip op maat. Plak de 6 lamellen op het buisprofiel. Klem het klemprofiel op het buisprofiel. Hang het horgordijn in de montagehoeken. snij of knip het overtollige gaas af. Bevestig tenslotte de verzwaringstukken aan de lamellen.

